

## EGYTÁRCSÁS SÚROLÓ AUTOMATA



## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Forgalmazza:

**FIX NET Kft.**

2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 8.

Tel.: 06-23-530-492, 06-20-489-5024

[www.fix-net.hu](http://www.fix-net.hu)

## **A berendezés működtetése**

### **1. A kefe és *pad* felszerelése**

Állítsa a kezelőfogantyút függőleges helyzetbe, döntse meg a gépet, és szerelje fel a megfelelő kefét vagy *pad*-et a motor szorítóbilincsére az óramutató járásával ellentétes irányban.

### **2. A víztartály felszerelése a kezelőfogantyúra**

Tegye a gépet vízszintes helyzetbe, a kezelőfogantyút pedig állítsa függőlegesre. Oldja ki a felső és alsó rögzítő csipeszt a víztartályon, és helyezze a víztartályt a fogantyúra, majd állítsa be a víztartály helyzetét a fogantyún. Rögzítse a tartályt, azután csatlakoztassa a műanyag cső egyik végét a tartály kimeneti csatlakozóhoz, a másik végét pedig a gép bemeneti csatlakozójához.

### **3. A kezelőfogantyú beállítása**

Tegye a gépet a munkafelületre, húzza fel a fogantyúbeállító kart, úgy állítsa be a fogantyút, hogy a munkát egyenes testtartással és kissé behajlított karral tudja végezni. Ezután, engedje ki a fogantyúbeállító kart és győződjön meg róla, hogy a kezelőfogantyút megfelelően rögzítette-e.

### **4. A víztartály feltöltése**

A tisztítási feladatnak megfelelően töltsen fel a tartályt vízzel és tisztítószerrel.

### **5. A berendezés csatlakoztatása az elektromos hálózathoz**

Csatlakoztassa a kezelőegység alsó végén levő belső csatlakozódugót a motorházon levő konnektorba. Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján levő feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel, majd dugja be a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorba.

### **6. A berendezés bekapcsolása**

A súrológép bekapcsolásához egyszerre nyomja meg mindkét gombot a kezelőfogantyún. Biztonsági okokból az indítókapcsoló a biztonsági kapcsolókkal együtt működik; a kapcsolókar nyomása közben tolja a biztonsági kart középről lefelé. Engedje el a biztonsági kapcsolókart, miután a gép elindult.

### **7. A gép irányítása**

A gép elindítása után könnyedén húzza fel vagy nyomja le a kart, a gép automatikusan elindul jobbra vagy balra. A kar lenyomásával a hajtólemezen a hátsó nyomás megnő, ezáltal a gép balra mozdul. A kar felhúzásával a meghajtó lemez elülső nyomása megnő, ekkor a gép jobbra mozdul.

## 8. A vízzsálítás szabályozása

Ha vízre van szükség a tisztításhoz, húzza felfelé a folyadék szabályzó kart, a kar lenyomásával zárja el a vízzsálítást.

## 9. Szőnyegtisztítás

Szőnyegtisztításhoz nedvesítse be a szőnyeget annak érdekében, hogy a csökkenjen az ellenállása munka közben.

## 10. A munka befejezése

Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból, ürítse ki a víztartályt és öblítse ki tiszta vízzel. Tisztításhoz vegye le a kefét vagy a *pad*-et, és tisztítsa meg.

## Biztonsági utasítások és tudnivalók

1. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a biztonságos használat érdekében. További információért lépjen kapcsolatba a helyi kereskedővel.
2. Mielőtt csatlakoztatná a berendezést az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján megadott feszültséggel. Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és tekerje a vezetéket a helyére.
3. Használat előtt ellenőrizze a hálózati csatlakozóvezeték épségét. Ha sérült a vezeték vagy hibát talál a berendezésen, cseréltesse ki vagy javíttassa meg szakemberrel. Csak eredeti alkatrészeket használjon, ellenkező esetben nem vállalunk felelősséget.
4. Rövidzárlat vagy elektromos áramütés elkerülése érdekében esős időben ne használja a berendezést a szabadban. Száraz helyen tárolja.
5. Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozóvezetékre ne kerüljön semmilyen súlyos tárgy. Minden karbantartási munka vagy tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
6. A gépet nem használhatják cselekvőképtelennek minősülő személyek (pl. szellemi sérültek, gyermekek).

## MŰSZAKI ADATOK

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Típus:                             | FX 17 (BF521)             |
| Hálózati feszültség:               | 220-240V / 50-60 Hz (AC)  |
| Teljesítmény:                      | 1200 W                    |
| Munka sebesség / Kefefordulatszám: | 154 l/perc                |
| Zajszint:                          | ≤62 dB (A)                |
| Vezeték hossz:                     | 12 m                      |
| Kefeátmérő:                        | 17,432 mm                 |
| Nettó súly:                        | 45 kg                     |
| Érintésvédelem:                    | I. Érintésvédelmi Osztály |

